

Acessórios excellence by Everlux

Tipo de fixação	Instalação	Sinais em Acrílico: Fosco, Transparente, Branco, Preto e Bronze Espelhado			Sinais em Aço Inoxidável e Dourado		
		Acessórios em Inox	Acessórios em Preto	Acessórios em Dourado	Acessórios em Inox	Acessórios em Preto	Acessórios em Dourado
		Referência	Referência	Referência	Referência	Referência	Referência
Paralelo à parede (Tipo 1)	Sinal simples	x1f1a	x11pa	x11da	x1f1i	x11pm	x11dm
Paralelo à parede por colagem (Tipo 1)	Sinal simples	x1f4p	xc1pa	xc1da	xcf4p	xc1pm	xc1dm
	Planta de emergência	x1f4g	xc3pa	xc3da	xcf4g	xc3pm	xc3dm
Perpendicular à parede (Tipo 2)	Sinal simples	x1f2a	x21pa	x21da	x1f2i	x21pm	x21dm
	Sinal duplo	x2f2a	x22pa	x22da	x2f2i	x22pm	x22dm
Suspensão de teto (Tipo 3)	Sinal simples	x1f3a	x31pa	x31da	x1f3i	x31pm	x31dm
	Sinal duplo	x2f3a	x32pa	x32da	x2f3i	x32pm	x32dm

// Como selecionar

Sinal

1 - Selecionar o material (Acrílico: Fosco, Transparente, Branco, Preto ou Bronze Espelhado; ou Metálico: Aço Inoxidável ou Dourado);

2 - Selecionar a referência do sinal, identificado pelos 5 dígitos impressos sob a imagem do respectivo sinal.

Exemplo:

Para o sinal em Aço Inox e referência XB 004, deve indicar: Inox XB 004.

Nota: Todos os sinais são fornecidos com 4 furos de 11mm de diâmetro e não incluem acessórios. Os acessórios de fixação devem ser solicitados de acordo com a tabela acima.
Para o modo de fixação por suspensão de teto, são incluídos dois cabos de aço com 75cm de comprimento.

Acessórios

1 – Escolher o material e a referência na tabela acima.

Exemplos:

Para a instalação do sinal XB 004, suspensão do teto (Tipo 3), simples, em Aço Inoxidável com acessórios em Inox, deve indicar: Inox x1f3i (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XB 004, perpendicular à parede (Tipo 2), duplo, em Acrílico com acessórios em Preto, deve indicar: Preto x22pa (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XB 122, paralelo à parede (Tipo 1) em Dourado com acessórios em Dourado, deve indicar: Dourado x11dm (ver tabela acima).